

Płyn czyszczący do pianki

- Opis wyrobu:** Gotowy do użycia preparat w aerozolu przeznaczony do czyszczenia pianki poliuretanowej. Zawiera mieszaninę rozpuszczalników. Na niektórych powierzchniach może wywoływać plamy lub zmatowienia. Zalecamy zrobienie próby.
- Zastosowanie:**
- usuwanie plam z nieutwardzonej pianki poliuretanowej
 - czyszczenie zaworu puszki
 - czyszczenie pistoletu do aplikacji pianki, zarówno zewnątrz, jak i wewnątrz
- Sposób użycia:**
- nałożyć dołączony czerwony zaworek na zawór puszki
 - spryskać płynem czyszczącym zawór puszki pianki poliuretanowej lub świeże plamy pianki i usunąć resztki pianki suchą szmatką
- Przechowywanie:** 12 miesięcy w fabrycznym, zamkniętym opakowaniu, w chłodnym i suchym miejscu, w temperaturze od + 5 °C do + 25 °C.
- Opakowania:** Puszki aerozolowe 150 ml, 12 sztuk w kartonie
- Dane techniczne:**
- | | |
|------------------|------------------------|
| Podstawa: | chlerek metylu |
| Konsystencja: | ciecz (pod ciśnieniem) |
| Ciężar właściwy: | 1,24 g/cm ³ |
- Certyfikaty jakościowe:** Produkt wytwarzany przez firmę SOUDAL NV w Turnhout w Belgii, zgodnie z wymogami systemu kontroli jakości ISO 9001.2000.
- Zalecenia BHP:**
- Przy użyciu preparatu należy przestrzegać zwykłych zasad higieny pracy
 - używać okularów i rękawic ochronnych
 - dobrze wietrzyć pomieszczenie
 - unikać kontaktu ze skórą, a w przypadku kontaktu ze skórą przemyć natychmiast wodą i skonsultować się z lekarzem
 - nie wdychać oparów piany
 - nie używać w pobliżu otwartego ognia ani w temperaturach ponad 50 °C
 - chronić przed dziećmi
 - nie przebijać ani nie zgniatać opakowania.

Uwaga: Wskazówki zawarte w tym dokumencie są wynikami naszych doświadczeń i praktyki. Ze względu na różnorodność materiałów i podłoży oraz wielorakość możliwych zastosowań, które pozostają poza naszą kontrolą, nie możemy przyjmować jakiegokolwiek odpowiedzialności za otrzymane rezultaty. We wszystkich przypadkach zaleca się przeprowadzenie próby.